

Instruktion för stor kodbox XL med texten ActivIdentity

Introduktion

Detta är en elektronisk lösenordsgenerator som ger maximal säkerhet när det gäller att skydda viktig och konfidentiell information.

Ta väl hand om din Kodbox. Den är lika personlig och värdefull som ett bankkort.

Kodboxen stängs automatiskt av när du inte använt den på 45 sekunder.

Sex gyllene regler:

- Lämna aldrig ut ditt personliga identifikationsnummer - din PIN-kod - till någon annan.
- Om du skulle förlora eller bli bestulen på din Kodbox, kontakta genast kundservice eller ditt bankkontor under dess öppettider.
- Öppna endast ytterhöljet för att byta batteri.
- Undvik situationer som kan medföra att Kodboxen utsätts för statisk elektricitet.
- Utsätt inte Kodboxen för stora temperaturförändringar.
- Följ noga instruktionerna i denna skrift varje gång du använder din Kodbox.

Första gången du använder kodboxen

1. Slå på kodboxen genom att trycka på den röda knappen OK. Det står nu ANGE PIN i fönstret.
2. Ange den kod du fått av banken. Det står nu NY PIN i fönstret.
3. Tryck in en PIN-kod du själv valt följt av OK. Det står nu VERIFIERA i fönstret.
4. Tryck in samma PIN-kod en gång till följt av OK.

Ta fram en behörighetskod

1. Slå på kodboxen genom att trycka OK. Det står nu ANGE PIN i fönstret.
2. Tryck in din PIN-kod
3. Tryck på OK.
4. Nu visas en åttasiffrig kod i fönstret. Den ska du skriva in i fältet för behörighetskod i Hembanken.

Ta fram en sändkod

1. Slå på kodboxen genom att trycka på OK. Det står nu ANGE PIN i fönstret.
2. Tryck in din PIN-kod
3. Tryck in de sex siffror hembanken visar i fältet för "Skärmkod"
4. Tryck OK
5. Nu visas en sexsiffrig kod i fönstret. Den ska du skriva in i fältet för sändkod i Hembanken.

Byta PIN-kod

1. Slå på kodboxen genom att trycka OK.
2. Tryck in din PIN-kod.
3. Tryck OK.
4. Tryck på MENU knappen. Det står nu BYT PIN i fönstret.
5. Tryck OK. Det står nu NY PIN i fönstret.
6. Tryck in en ny PIN-kod och sedan OK. Det står nu VERIFIERA i fönstret.
7. Tryck in samma PIN-kod en gång till följt av OK. Det står nu OK i fönstret.

Blockerad kodbox

Efter ett visst antal försök med felaktig PIN-kod kommer kodboxen att bli blockerad. I fönstret står det då "Blockerad". Kontakta ditt bankkontor eller kundservice under dess öppettider, så får du hjälp med att aktivera kodboxen igen. Försök inte att få igång den själv, då kan all information bli förstörd.

Felmeddelande

FEL - Du har tryckt in fel PIN-kod. Tryck in koden igen.

eller

Den nya PIN-koden och den kod du tryckte in för att bekräfta byte av PIN-kod var olika - Du får börja om från början.

SISTA PIN - Alla dina försök med PIN-kod har varit fel. Trycker du fel en gång till blir kodboxen blockerad.